


CONEXIONES Hidráulicas

Presurizado con Coil

ENERGYGREEN

Coil e/ Controladora

Calentador Solar



⊗ - Llave de paso

⊗
□ - Electroválvula

IMPORTANTE!

Mantenimiento:

Cambiar barra de Magnesio cada 2 años (o cuando se consuma).

Realizar una limpieza anual de los tubos por el lado de afuera con agua y jabón si nota que tiene una placa de polvo adherida.